






Bedienungsanleitung des Loggers LKW




1.  Gerät einschalten, Taste 1 Sekunde drücken

2.  drücken
Karte einschieben
mit  und  Baustelle aussuchen
 Baustelle bestätigen
Karte entnehmen

↓
Baustelle
einstellen


4.  drücken
Karte stecken
Karte entnehmen

↓
Arbeitszeit
stempeln

5. warten bis Punkt im Display erscheint oder 
Karte stecken
Fahrzeug benutzen

↓
Fahrzeug
benutzen

Vereinfachter Kostenstellen-
wechsel für LKW-Fahrer.
!!Die Karte muss Stecken !!

 drücken
 und  Baustelle aussuchen
 Baustelle bestätigen